



Ostrzeżenie! Celem niniejszej instrukcji obsługi jest opisanie prawidłowego użytkowania produktu i zapobieganie zagrożeniom.

Gwarancje Milla dotyczące tego produktu zostaną unieważnione, jeśli taki produkt nie będzie używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. MILLA nie ponosi odpowiedzialności za wybór i użytkowanie jakiegokolwiek urządzenia filtrującego, ponieważ jedyną osobą odpowiedzialną jest użytkownik. MILLA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za ten produkt.

1 Opis i numer kodu.

Respirator z ustnikiem MAY DAY ABEK 10 kod 8000 zgodny z normą DIN 58647-7,

opisany w niniejszej instrukcji to Środki Ochrony Indywidualnej Kategorii III, posiadające certyfikat CE zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/425, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr. 0426 ITALCERT s.r.l. V.le Sarca 336 Milano Italy.

2 Wybór i zastosowanie

Respirator awaryjny MAY DAY jest urządzeniem filtrującym, które należy stosować tylko w przypadku ucieczki z miejsc niebezpiecznych.

Za jego wybór i użytkowanie odpowiada użytkownik. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji.

Respirator awaryjny MAY DAY chroni użytkowników przed oparami i gazami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65°C, oparami i gazami nieorganicznymi, oparami i gazami kwaśnymi i zasadowymi. Ochrona jest ograniczona w odniesieniu do związków o niskiej temperaturze wrzenia, na przykład par i gazów o temperaturze wrzenia niższej niż 65°C i o stężeniach silnie toksycznych.

Respiratory ratunkowe nie chronią przed brakiem tlenu węgla lub tlenu, ponieważ nie dostarczają tlenu. Respiratory ratunkowe należy dobierać zgodnie z ich znamionowym czasem trwania.

Czas trwania respiratora MAY DAY wynosi 10 minut.

3 Aplikacje

Respiratory ratunkowe mogą być użyte tylko raz. W nagłych przypadkach zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę. Ze względu na opory oddychania respiratorów ratunkowych, niedoświadczeni użytkownicy mogą mieć trudności z oddychaniem.

Możesz włożyć MAY DAY do kieszeni kombinezonu lub przypiąć go do paska kombinezonu lub spodni.

Ostrzeżenie! Osoby z implantami dentystycznymi mogą korzystać z respiratorów ratunkowych w ograniczony sposób.

Aby użyć respiratora (patrz Rys. 1-5), otwórz opakowanie (zerwij plombę) i weź MAY DAY. Włóż ustnik do ust i zaciśnij wokół niego usta. Załóż odpowiedni klips na nos. Oddychaj tylko przez usta. Nie mów podczas korzystania z respiratora. Opuść niebezpieczny obszar.

4 Konserwacja i przechowywanie

Respiratory ratunkowe MAY DAY nie wymagają żadnej konserwacji podczas przechowywania. Data ważności jest podana na urządzeniach (symbol klepsydry). Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez firmę MILLA lub autoryzowane centra. Respiratory ratunkowe MAY DAY muszą być przechowywane w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Nie otwierać opakowania przed użyciem. Uszkodzone maski oddechowe lub maski znajdujące się w uszkodzonym opakowaniu należy wymienić.

	Zerwij plombę i otwórz opakowanie, pociągając za wypustkę na pokrywie.		Weź filtr z ustnikiem
	Włóż ustnik do ust i zaciśnij wokół niego usta.		Załącz klips na nos i oddychaj tylko przez usta.
	Nie mów podczas użytkowania. Opuść niebezpieczny obszar		

5. Wyjaśnienie oznakowania

MILLA	oznaczenie producenta
CE	oznaczenie zgodności
0426	kod Jednostki Certyfikowanej sprawdzającej gotowy wyrób lub system produkcyjny zgodnie z Modułem C2 Rozporządzenia EU 2016/425
DIN 58647-7	Normy europejskie
MAYDAY	Nazwa modelu
8000	kod zamówienia modelu
ABEK-10	klasa produktu

(książka)



przeczytaj instrukcję przed użyciem

(klepsydra)



Data wygaśnięcia

(termometr)



minimalna i maksymalna temperatura ekspozycji urządzenia

(parasol)



maksymalna wilgotność dla ekspozycji filtra

Wyprodukowano przez MILLA c/da Saverino s.n.c 94017 Regalbuto (EN) Italy

www.millasrl.it (adres, pod którym można pobrać deklarację zgodności EU)